

# METALBUILD

取扱説明書

BANDAI NAMCO



# EVANGELION TEST TYPE-01 -STORE LIMITED EDITION-


メタルビルド エヴァンゲリオン初号機 -STORE LIMITED EDITION-

© khara

※画像はイメージです。 ※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



# セット内容



<b>本体手首</b> ▶ 握り手首 A  B		<b>交換手首</b> (※本体握り手首と交換することができます。) ▶ 開き手 C  D				▶ 平手 E  F		▶ 剣・ナイフ用 G  H		▶ 銃用 I  J	
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	---------------	--	-----------	--

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
  - 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
  - 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
  - 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- 《使用上の注意》
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
  - 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
  - 本商品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
  - 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧 / Arrow List

- 取り付けます。Attachable
- 取り外します。Removable
- 可動します。Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!↓



[https://tamashiiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiiweb.com/special/t_stage/)

**注意**  
CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。  
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

本体の組み立て方




本体の可動

口の開閉




肩部の可動

※肩は前方に可動します。




※のどぼけパーツが外れた場合は画像のように付け直します。



## 腕部の可動



コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF



コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF


## 脚部の可動




コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF

※太腿を動かす際は、干渉に注意しながら動かしてください。

※脚を深く曲げると、運動してひざ裏がへこみます。




コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF




## 腰・腹部の可動

※前屈することができます。




※わずかにひねり可動させることができます。  
※脇腹・背中パーツの干渉に注意してください。



※脇腹パーツが外れた場合はもとのように付け直してください。


紛失注意!  
DO NOT MISPLACE

## 腿武装パイロン




①画像の位置にツメをかけ、少し浮かせます。

②画像のように指で挟みながら後方へ開きます。



## 武器

## パレットライフル/ハンドガン




※画像の位置が可動します。



ハンドガン用  
弾倉

マゴロク・エクスターミネート・ソード




マゴロク・エクスターミネート・ソード

手首H

マゴロク・エクスターミネート・ソード用鞘



プログレッシブ・ナイフ




プログレッシブ・ナイフ用鞘

プログレッシブ・ナイフ

手首H

武器のマウント

武器用ジョイントAの取り付け方



武器用  
ジョイント  
A



マゴロク・エクスターミネート・ソード用鞘

※武器用ジョイントBに  
武器用ジョイントAを  
取り付けることができます。



武器用  
ジョイント  
B

※武器用ジョイントAまたは武器用ジョイントBの凸部は  
丸印の各凹部に取り付けることができます。




※両脚に、  
腿武装パイロンを  
取り付けた状態で  
説明しています。




他も同様  
SAME FOR OTHERS

武器ラック



ディスプレイ

穴ふさぎパーツ




※穴ふさぎパーツは、画像の凹部(丸穴)に付け替えます。

他も同様

SAME FOR OTHERS

可動支柱



※各部が可動します。

支柱B(左)



支柱A(左)




1



支柱B(右)




支柱C



※画像の向きで取り付けます。

向きに注意!  
NOTE THE DIRECTION




支柱A(右)



武器ラック

武器ラック



選択して取付

CHOOSE AND ATTACH

反対側も同様

SAME ON OTHER SIDE

2

ケーブル用  
ジョイントA選択して取付  
CHOOSE AND  
ATTACHケーブル用  
ジョイントB選択して取付  
CHOOSE AND  
ATTACH台座  
パーツ  
A

アンビカルケーブル

※アンビカルケーブルの着脱時は、画像の箇所を持って行ってください。チューブ部分を持って着脱を行うと、破損するおそれがあります。


ケーブル用ジョイントB

※可動支柱を使用する場合、ケーブル用ジョイントBを使用します。




可動支柱

台座パーツA

選択して取付  
CHOOSE AND  
ATTACH

台座背面画像

※画像のようになります。



ケーブル用ジョイントA

※可動支柱を使用しない場合、ケーブル用ジョイントAを使用します。肩パーツは支柱Bの溝に収めます。腕は、支柱Aの拘束ケージに収めます。

